

# COMO CONECTAR UN REPETIDOR Y DOS TRANSCEIVER.

## CAT 300 DXL




NOTA #1:

Todos Los "COR"

TIENEN QUE SER  
ACTIVOS EN HIGH


\* (CUANDO HAY SEÑAL EL PIN DEL COR DEBE TENER UN VOLTAGE, CUANDO LA SEÑAL DESAPARECE EL VOLTAGE TAMBIEN.)

COR POLARITY DIP-SWITCH  
MUST BE SET TO THE OFF POSITION




REPEATER  
VHF/UHF

NOTA #



TRANSCEIVER  
VHF/UHF

NOTA #



HRI-100

NOTA #